



#### **Aufbaubeispiel / Assembly example**

1. Falls der Jet bereits montiert ist, die waagerechten M4x16 Schrauben demontieren / If Jet is already mounted, reassemble the M4x16 screws
2. Befestige die schwarzen Winkel am Jetkorpus mittels der gelieferten Schrauben / Attach the black angels to the Jet body with the included screws
3. Führe die seitlichen Bohrungen an der Rückfahrklappe durch – der Punkt ist durch eine Einkerbung markiert / Do the milling to the nozzle sides at the market spot
4. Führe nun links und rechts je eine Buchse in die Bohrung ein (im Set enthalten) / attach the included raffle to the hole now
5. Montiere nun die Rückfahrklappe an den Winkeln und dem Jet. / Assemble the return unit to the black angels and the Jet now.
6. Falls nötig kannst du den Lenkhebel optional kürzen (Seitenausschlag Lenkdüse +/- 5°) / If required shorten the steering lever (side movement +/- 5°)